

Instrukcja bezpiecznej pracy

opalarki elektrycznej.

- 1) Opalarka elektryczna jest urządzeniem przenośnym i służy np. do opalania lakieru, kształtowania i zgrzewania wyrobów z tworzyw sztucznych, klejenia i usuwania przyklejonych materiałów, lutowania, zgrzewania, suszenia, obkurczania, rozmrażania, podgrzewania, dezynsekcji.
- 2) Pracę opalarką można powierzyć osobie, która jest zapoznana z jej bezpieczną obsługą.
- 3) Opalarkę należy podłączyć do sieci o napięciu 220 V.
- 4) Pracownik używający opalarkę jest zobowiązany:
 - a) przed przystąpieniem do pracy, sprawdzić, czy obudowa opalarki, przewód zasilający, wtyczka - nie są uszkodzone,
 - b) sprawdzić, czy gniazdo sieciowe, z którego ma być zasilana opalarka nie jest uszkodzone,
 - c) utrzymywać opalarkę w należyłym stanie technicznym.
- 5) Opalarka posiada trzy zakresy temperatur ustawione skokowo przełącznikiem umieszczonym z tyłu rękojeści oraz możliwość płynnej regulacji temperatury na poszczególnych zakresach – pokrętką umieszczoną w tylnej części obudowy.
- 6) W czasie pracy opalarką należy uważać, żeby strumień gorącego powietrza nie był skierowany na przewód zasilający.
- 7) Nigdy nie wolno kierować gorącego nawiewu w kierunku ludzi.
- 8) Nie należy dotykać metalowej dyszy w czasie pracy i tuż po jej zakończeniu, gdyż grozi to poparzeniem.
- 9) Opalarki nie wolno używać w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
- 10) Opalarki z rozgrzaną dyszą metalową nie wolno odkładać na materiały łatwopalne.
- 11) Opalarkę należy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi - nie wolno używać jej w czasie deszczu, śnieżycy.
- 12) Po zakończeniu pracy opalarkę należy odłączyć od sieci i ewentualnie oczyścić.