

Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze zagęszczarki wibracyjnej.

UWAGI OGÓLNE.

- 1) Obsługiwać zagęszczarkę wibracyjną może osoba pełnoletnia, która została zaznajomiona z dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie zasad i przepisów BHP, obowiązujących przy obsłudze tego typu urządzeniach oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
- 2) Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez odstających i luźno zwisających części (także biżuterii), długie włosy należy zabezpieczyć nakryciem głowy.
- 3) Do pracy przystąpić w odzieży roboczej i środkach ochrony indywidualnej (rękawice antywibracyjne, hełm ochronny, buty ochronne) przewidzianych na stanowisku pracy.
- 4) Osoby obsługujące zagęszczarkę powinny podlegać obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.

- 5) Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wizualnie stan techniczny zagęszczarki a w szczególności:
 - a) czy nie ma widocznych uszkodzeń,
 - b) zamocowanie wszystkich połączeń śrubowych,
 - c) poziom paliwa, oleju w silniku i ew. uzupełnić,
 - d) czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamocowane.
- 6) W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy.

W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.

- 7) Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać ochronniki słuchu o skuteczności wytłumiania dźwięku powyżej 10 dB.
- 8) Zagęszczarką należy pracować tylko w pozycji pełnego gazu (sprzęgło odśrodkowe).
- 9) Zagęszczarkę należy prowadzić w żądanym kierunku za pomocą dźwigni.
- 10) Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
- 11) Podczas pracy na maszynie zachować odstęp od krawędzi skarp i osuwisk.

- 12) Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
- 13) W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać i zabezpieczyć obsługiwaną zagęszczarkę i wszystkie inne urządzenia, które mogą spowodować jakiegokolwiek zagrożenie.
- 14) Po zakończonej pracy należy wyłączyć obsługiwaną zagęszczarkę i tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić jej przypadkowe włączenie.
- 15) Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia.
- 16) W czasie przerw jak i po zakończeniu pracy zagęszczarkę należy ustawić na płaskim terenie.
- 17) W czasie transportu maszyny między budowlami należy przewozić zagęszczarkę, w sposób całkowicie zabezpieczający ją przed działaniem warunków atmosferycznych. Magazyn powinien być suchy a maszyna na okres magazynowania zabezpieczona przed korozją.

Zabrania się:

- 18) użytkowania niesprawnej zagęszczarki,
- 19) stosowania niebezpiecznych metod pracy,
- 20) pracy maszyną przy innej częstotliwości wibracji niż wynikającej z obrotów nominalnych silnika (obroty te są fabrycznie ustawione na 3600 obr/min, ograniczone od góry i zaplombowane), zmiana częstotliwości grozi uszkodzeniem maszyny a nawet utratą zdrowia,
- 21) pracy na wzniesieniach, których stromizny przewyższają zdolność pokonywania wzniesień przez zagęszczarkę,
- 22) obsługiwanie zagęszczarki bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- 23) pracy bez nakazanych środków ochrony indywidualnej,
- 24) usuwania osłon i urządzeń czy znaków zabezpieczających,
- 25) naprawiania samodzielnie maszyny,
- 26) dotykania części zagęszczarki będących w ruchu,
- 27) czyszczenia i smarowania zagęszczarki będącej w ruchu,
- 28) uzupełniania stanu paliwa przy włączonym silniku,

29) pozostawiania zagęszczarki będącej w ruchu bez nadzoru,

30) dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy osób nieupoważnionych.

U W A G A !

Nie wolno podnosić maszyny za elementy wibroizolatorów. Grozi to uszkodzeniem maszyny, a nawet kalectwem.

REMONTY I KONSERWACJE.

- 1)** Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje okresowe może wykonywać serwis posiadający do tego odpowiednie kwalifikacje. Pracownikowi obsługującemu zagęszczarkę wibracyjną nie wolno tych czynności dokonywać.
- 2)** Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją zagęszczarka wibracyjna musi być bezwzględnie zatrzymana i tak zabezpieczona, aby przypadkowe uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. Umieścić tablicę „NAPRAWA – NIE URUCHAMIAĆ ”.