

Instrukcja bezpiecznej pracy **strugami i frezarkami ręcznymi**

- 1) Strug/frezarka elektryczna służy do obróbki drewna.
- 2) Pracę strugiem/frezarką można powierzyć osobie, która jest zapoznana z zasadami bezpiecznej pracy elektronarzędziami.
- 3) Strugiem/frezarką nie wolno posługiwać się w pomieszczeniach narażonych na niebezpieczeństwo wybuchu, zawierających pary, gazy żrące i pył.
- 4) Strug/frezarkę można podłączyć do sieci wtedy, gdy napięcie sieci odpowiada napięciu znamionowemu elektronarzędzia.
- 5) Pracownik używający struga/frezarki przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest sprawdzić jego stan techniczny, a w szczególności czy:
 - a) obudowa urządzenia nie jest uszkodzona,
 - b) przewód zasilający, wtyczka i gniazdo sieciowe nie są uszkodzone,
 - c) zamocowane w głowicy noże są ostre i czy ich krawędzie tnące znajdują się w jednakowej odległości od osi głowicy i czy są do niej równoległe.
- 6) Nie wolno dopuszczać do przeciążenia i przegrzewania struga/frezarki
- 7) Nie wolno pracować strugiem/frezarką na otwartej przestrzeni w czasie deszczu lub śnieży.
- 8) Zabrania się dalszej pracy w razie stwierdzenia uszkodzenia struga/frezarki.
- 9) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia struga/frezarki należy odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć z eksploatacji.
- 10) Użytkownikowi nie wolno dokonywać samodzielnie żadnych napraw.
- 11) Po skończeniu pracy należy strug/frezarkę odłączyć od sieci, oczyścić i złożyć w suchym miejscu zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem przez osobę niepowołaną.