

Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze

piły do cięcia betonu, asfaltu.

- 1) Obsługę piły do cięcia betonu/asfaltu mogą wykonywać wyłącznie pracownicy pełnoletni, posiadający aktualne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tego typu urządzeniach, aktualne szkolenie BHP, oraz znającą instrukcję BHP obsługi oraz DTR maszyny.
- 2) Pracownik powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, stosować ochronniki słuchu i okulary przeciwodpryskowe.
- 3) Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić:
 - a) stan techniczny urządzenia
 - b) stan techniczny osłon i zabezpieczeń
 - c) stan instalacji elektrycznej oraz zapłonu
 - d) zapas paliwa, wody, oleju silnikowego
 - e) dociąg wszystkich śrub
 - f) stan techniczny tarczy
- 4) W czasie pracy należy:
 - a) przed każdym rozruchem sprawdzić czy osoby postronne nie znajdują się w obszarze pracy piły,
 - b) nie używać substancji ułatwiających rozruch silnika,
 - c) koło podporowe musi w procesie cięcia ciągle być oparte o podłoże,
 - d) ustawianie głębokości cięcia można wykonywać wyłącznie przy zatrzymanym silniku,
 - e) w czasie każdej przerwy; maszyna musi być wyłączona i zabezpieczona przed uruchomieniem przez osoby niepowołane,
 - f) nie zatrzymywać silnika z pełnego gazu,
 - g) odstawioną maszynę należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed upadkiem lub zsunięciem.
- 5) Po skończonej pracy należy:
 - a) wyłączyć maszynę,
 - b) zabezpieczyć maszynę przed uruchomieniem przez osoby niepowołane

Uwaga!

- 1) Wszelkie naprawy może wykonywać wyłącznie w serwisie.
- 2) Wszelkie wypadki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
- 3) Praca na maszynie uszkodzonej jest zabroniona.
- 4) O wszelkich usterkach należy powiadomić przełożonego.
- 5) Praca na maszynie pozbawionej osłon jest zabroniona.
- 6) Pracownik obsługujący maszynę odpowiedzialny jest za jej stan techniczny, wyposażenie i prawidłową eksploatację.